

이제이정보시스템

# e-share

요약본

2022-7-19

# 목 차

<b>1. EShare 소개</b> .....	<b>2</b>
1.1.    기능 목록.....	2
1.2.    장치 요구 사항 .....	2
<b>2. ESharePro Receiver(전자칠판 등) 가이드</b> .....	<b>3</b>
2.1.    메인 페이지.....	3
2.2.    설정 .....	3
2.3.    분할 화면 설정.....	4
<b>3. EShare 클라이언트 앱 가이드</b> .....	<b>4</b>
3.1.    EShare 클라이언트 앱.....	4
3.2.    전자칠판에 연결.....	5
3.3.    Share Screen .....	6
3.4.    TV Mirror .....	7
3.5.    무선 주석.....	8
3.6.    카메라 .....	9
3.7.    리모컨 .....	9

# 1. EShare 소개

동일한 네트워크에 연결된 휴대폰, 태블릿, 노트북 등에서 전자칠판에 화면공유를 하거나 전자칠판 화면을 가져와 원격으로 제어할 수 있는 솔루션입니다.

## 1.1. 기능 목록

기능 설명	
클라이언트	모바일기기, 노트북 등 전자칠판(Receiver)에 연결할 수 있는 장치
분할화면	다수의 클라이언트 화면을 전자칠판으로 전송하면 전자칠판 화면이 자동으로 분할
Share Screen	클라이언트 기기의 화면을 전자칠판에 공유 *클라이언트 기기의 OS가 Windows일 경우, 클라이언트의 화면을 전자칠판에서도 터치가능
TV Mirror	전자칠판 화면을 클라이언트 기기로 미러링 한 후 클라이언트 앱에서 전자칠판을 제어가능
무선 주석	TV미러링 후 클라이언트 앱에서 사이드바에 있는 펜을 이용하여 실시간으로 전자칠판에 주석을 달 수 있음
카메라	모바일기기의 카메라와 마이크를 사용하여 실시간으로 촬영중인 영상을 전자칠판에 공유

## 1.2. 장치 요구 사항

클라이언트 기기가 다음 요구 사항을 충족하는지 확인해 주세요.

- Android 10.0 이상
- Mac OS 10.9 이상
- iOS 9.0 이상
- Windows 7/8/10/11
- Chrome OS
- Ubuntu

## 2. ESharePro Receiver(전자칠판 등) 가이드


### 2.1. 메인 페이지

아래 그림과 같이 ESharePro Receiver의 메인 페이지에는 다양한 정보와 세 가지의 주요 옵션 버튼이 위치해 있습니다.




### 2.2. 설정

ESharePro의 설정 페이지에서는 장치명, 연결 모드, 분할화면 등을 지정할 수 있습니다.



## 2.3. 분할 화면 설정


전자칠판에서 ESharePro를 시작하고 오른쪽 하단에 있는 "설정" 버튼을 탭 하면 분할 화면 설정이 가능합니다.



## 3. EShare 클라이언트 앱 가이드

### 3.1. EShare 클라이언트 앱

클라이언트 기기가 전자칠판과 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 다음 전자칠판에서 "ESharePro"를 실행하세요. 그런다음 QR코드를 스캔하거나 "eshare.app"을 방문하여 EShare 앱을 다운로드 해주세요.



### 3.2. 전자칠판에 연결

클라이언트 기기와 전자칠판이 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

아래와 같은 4가지 연결모드가 있습니다.


- “장치 이름” (기본 설정): 클라이언트 기기의 EShare 앱 실행 시, 동일 네트워크에서 검색된 전자칠판 목록중 연결하고자 하는 장치이름을 선택하여 연결합니다.
- PIN코드“6자리-숫자”/PIN코드“8자리-글자”: EShare 앱을 실행하고 PIN코드를 입력하여 연결합니다.
- 연결할 IP 입력: 클라이언트 기기에 연결할 전자칠판의 IP주소를 입력합니다.
- QR코드를 스캔하여 연결: EShare 앱을 실행하고 QR코드를 확대 후 스캔하여 전자칠판에 연결합니다. (카메라가 내장되어 있는 모바일기기만 가능)



### 3.3. Share Screen


“Share Screen”을 터치하여 전자칠판에 화면을 공유합니다.

- Android/iOS 기기



- Windows 기기

화면의 공유를 포함하여 클라이언트 기기의 화면을 전자칠판에서 터치할 수 있습니다.



### 3.4. TV Mirror

“TV Mirror”를 눌러 클라이언트 기기에서 전자칠판의 화면을 공유 및 제어합니다.

- Android/iOS 기기




- Windows 기기



### 3.5. 무선 주석

"TV Mirror"를 실행한 후 사이드바에서 펜 버튼을 선택하여 전자칠판에 무선 주석을 사용할 수 있습니다.



### 3.6. 카메라

Android/iOS 기기의 경우 "카메라"를 실행하여 영상이나 음성을 전자칠판에 실시간으로 공유할 수 있습니다.



### 3.7. 리모컨

"리모컨"을 선택하여 휴대폰을 무선 마우스, 리모컨, 키보드, 에어 마우스 등으로 작동시켜 전자칠판을 제어할 수 있습니다.