



99.9% 살균소독의 필요성

가정 및 외부에 비치된 도서, 장난감류, 액세서리, 휴대폰 등에는 각종 신종플루(H1N1)같은 다양한 세균,바이러스,대장균 등 기회성 감염 바이러스가 존재하여 면역력이 낮은 사람들에게 감염, 아토피 등의 질병을 유발하여 건강을 위협하는 원인이 됩니다. 그러므로 정기적인 소독을 통해 질병을 예방하는 것은 중요합니다.

다용도 살균 책소독기 사용설명서

도서모드 활용 책 살균 시 사용 안내

- 1 책의 중앙을 펼쳐 아래에서 위로 들어올리듯이 상부고리에 고정한다.
- 2 책을 내리면서 펼쳐진 중앙부를 그대로 하부고리에 고정한다.
- 3 문을 닫고, 버튼을 순서대로 눌러 실행시킨다. [도서-동작]
- 기본설정 1분 / 최대 5분까지 설정 가능

일반모드 활용 태블릿 PC 살균 시 사용 안내

- 1 태블릿PC 꽃이를 UV램프 빛이 나오는 중앙에 위치한다.
- 2 태블릿PC를 꽃이에 하나씩 꽃아 정렬한다.
- 3 문을 닫고, 버튼을 순서대로 눌러 실행시킨다. [일반-동작]
- 기본설정 1분 / 최대 5분까지 설정 가능

일반모드 실행시 책뿐만 아니라 학습교구, 스마트기기, 장난감 등의 일반제품도 살균이 가능합니다.
- 물기가 있는 제품이나, 내부 하단에 송풍구명보다 작은 제품 제외